



# ХАРРИЕР-В

## ИСТРЕБИТЕЛЬ

### БОМБАРДИРОВЩИК

РУКОВОДСТВО  
ПО СБОРКЕ

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

Перед склеиванием  
вазолином  
замазать и просушить  
часть туза из пла-  
стмассы.

Склеить часть  
крыла

Не склеивать

Отрезать острым  
ножом

Придать нужную  
форму горючим  
кожухам.

Возможен выбор

**8** **9** **10**

**11** **12**

Перед сборкой изучите монтажный ри-  
сунк. Приготовьте перочинный нож и  
мелкий напильник. Детали от блоков  
можно отделять кусачками. На отдельных  
узлах зачистите облой и места среза лит-  
ников. При сборке склеиваем деталям  
дайте просохнуть.