

1

2

plastová tyčinka ø 0,5mm
délka 5,6mm
plastic rod ø 0,5mm
length 5,6mm

10

3

lehce vyhnout
easily avoid

1:1

nasunout a slepit
slide and glue

1:1

plastová tyčinka ø 0,75mm
délka 20mm
plastic rod ø 0,75mm
length 20mm

plastová tyčinka ø 0,5mm
délka 6,45mm
plastic rod ø 0,5mm
length 6,45mm

**kompletní sestava
complete set**

1:1

4

plastová tyčinka ø 1mm
délka 10mm
plastic rod ø 1mm
length 10mm

u torpédové verze o 0,5mm zbrusit,
zkoušet s palubní deskou (viz 15)
aby pasoval překryt CP1
for the torpedo version, grind it to 0,5 mm,
try it with the dashboard (see 15)
so that the CP1 cover fits

6

83 3x

7

83 4x

boční pohled
front view

15,16

17

14

7

stolek č. 14 přilepit na čtvrtý žebro odspodu
glue table no. 14 to the fourth rib from below

8

Důležité torpédového zaměřovače:
U klasických bombardovacích strojů zřejmě nebyl používán.
Možnost odstranit.
Torpedo sight holder.
It was apparently not used for classic bombing machines.
Option to remove.

Ranná verze
Early version

film 1

59

Pozdní verze
Late version

film 2

9

Všechny verze
All version

film 3

59

47, film 3

torpédový zaměřovač
torpedo sight

2x

10 DOPORUČENÍ - RECOMMENDATION

prodloužit díl 17 plastovou destičkou stejné tloušťky a délky 42mm
extend part 17 with a plastic plate of the same thickness and length of 42 mm

plastová destička
plastic plate
viz viz see 15

57,58

11 DOPORUČENÍ - RECOMMENDATION
 u dílu č.8 doplnit chybějící konstrukci z plastových profilů, bude vidět otevřenými dveřmi
 for part No. 8, add the missing structure made of plastic profiles, it will be visible through the open door

